



t=0.2、W=15の保護リボンはスケール取付後
両面テープで取付けます。