
ML-200 ファームウェア更新履歴

<2.0.1.8> 初版 <2.0.1.13> 軽微な改版

・不具合現象

造形動作時、Previewボタンを押した後、ドアを開けると造形が一旦停止します。

その後、ドアを閉じてPreviewボタンを押すと造形動作を再開しないまま停止する不具合が発生しました。

<2.0.1.16> Previewボタンを押した時の不具合を修正し改版

・造形動作時、Previewボタンを押した後の上記の不具合を修正しました。

・修正ファームのアップデート方法

取扱説明書 P57 (3)-3 プリンタの設定 ②アップデートを参照願います。

修正ファームは、ML-200のユーザサポートにログインしてダウンロードし、USBメモリーに入れてください。


そのUSBメモリーをML-200のUSBポートに差し込み、下記の画面の「USBアップデート」を押すとアップデートが開始されます。アップデートが終了しましたら、USBメモリーを抜いてください。

(3)-3 プリンタの設定

プリンタの設定では言語設定、ファームウェアアップデート、造形バットの造形面(フィルム面)のクリーニングを行うことができます。



① 言語設定: 日本語、Englishの言語設定が可能です。




LCDエンベデッド言語を設定すると、このようなメッセージが表示されます。


② アップデート: ファームウェアアップデートを行います。

USBメモリにアップデート用ファームを入れて行ってください。

*** オンラインアップデートは使用できません。**



プリンタ設定でUSBアップデートを進行すると、このようなメッセージが表示されます。



USBアップデートを行う際、アップデートファイルが存在しない場合はこのようなメッセージが表示されます。